

СТОЙКА ДЛЯ ДРЕЛИ

ХАЙТЕК
ИНСТРУМЕНТ

МСД-23

инструкция по эксплуатации

Внимание!

Обязательно прочтайте
эту инструкцию перед
использованием
оборудования.



Технические характеристики

Диаметр посадочного отверстия, мм... 57

Ход подачи каретки, мм..... 140

Прижимная сила магнита, Н 20000

Размеры магнита, В x Ш x Д, мм ... 38 x 88 x 175

Габариты стойки, В x Ш x Д, мм 320 x 230 x 450

Масса, кг 7

Паспорт изделия

Модель: МСД 23

Год изготовления:

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись представителя поставщика:

Подпись представителя заказчика:

№ машины:

Стандартная комплектация

стойка,
кольцо проставное 46,
страховочный ремень или цепь,
шестигранный ключ № 2,5,
 рожковый ключ № 8,
рукотяки – 3 шт.,

ВАЖНО!

Пожалуйста, прочтите внимательно настояще руководство.
Для вашей безопасности, перед использованием данного
оборудования убедитесь в надлежащем напряжении
электросети.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно
использования данного инструмента, пожалуйста,
свяжитесь со своим региональным дилером или
с центральным офисом по телефонам:

+7 (499) 270-64-30

+7 (495) 972-22-41

Поздравляем Вас с приобретением стойки для дрели на магнитном основании производства Группы Компаний «Хайтек Инструмент».

Мы благодарим Вас за сделанный выбор в пользу станков нашего производства и надеемся оправдать ваши ожидания связанные с этим приобретением.

Мы рекомендуем следовать всем советам, правилам и указаниям приведенных в настоящей инструкции.

Перед началом использования

- Проверьте комплектацию машины, все ли компоненты присутствуют и нет ли внешних повреждений.
- Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Убедитесь, что используемая розетка является заземленной.
- Убедитесь, что рядом с вами не работает (не подключен к одному контуру) электросварочный аппарат. Работа сверлильного станка в одном контуре с электросваркой приводит к быстрому выходу из строя электромагнита и электроники.

Техника безопасности

1. Изучите свой инструмент.

Прочтите и разберитесь в руководстве по эксплуатации вашего инструмента и назначении всех табличек на нем. Изучите область применения и ее ограничения, равно как и возможные опасности.

2. Заземляйте оборудование.

Убедитесь, что заземляемые инструменты подсоединенены к соответствующим источникам питания, применяются трехпроводные шнуры удлинители, розетки и штепсельные вилки.

3. Вынимайте ключи и клинья из шпинделя и держателя инструмента.

Ведите в привычку проверять отсутствие ключей и клиньев до включения двигателя инструмента.

4. Содержите рабочее место в чистоте.

Захламленная зона работ и проходы приводят к несчастным случаям, полы не должны быть скользкими от масла и грязи.

5. Избегайте работ в опасных местах.

Не используйте инструмент в сырых местах или при повышенной влажности, не оставляйте его под дождем. Рабочее место должно быть хорошо освещенным. Обеспечивайте соответствующее пространство для проведения работ.

6. Обеспечивайте безопасность.

Используйте съемные выключатели, блокирую включения, запирайте рубильники. Не допускайте посетителей к рабочему месту.

7. Не прикладывайте чрезмерных усилий.

Работа будет выполнена быстрее, лучше и безопаснее, если применять инструмент соответствующий нагрузке и объемам.

8. Используйте соответствующий инструмент.

Применяйте инструмент и принадлежности для работ соответствующих их назначению.

9. Надевайте правильную одежду.

Не надевайте развевающуюся одежду, галстуки, шейные платки, которые могут быть захвачены движущимися частями. Длинные рукава закатывайте выше локтя, волосы убирайте под головной убор. Рекомендуется нескользящая обувь.

10. Используйте защитные очки.

Все время носите защитные очки. Обычные очки не защищают глаза с боков. Если работа связана с образованием пыли – носите защитный щиток и респиратор, во время продолжительных работ используйте также наушники или беруши.

11. Работайте безопасно.

Применяйте ручные захваты, тиски или струбцины, чтобы освободить руки – это удобнее и безопаснее.

12. Не спотыкайтесь.

Следите за равновесием и смотрите под ноги, случайное падение на работающий инструмент может иметь серьезные последствия.

13. Своевременно и бережно обслуживайте инструмент.

Поддерживайте рабочий инструмент в исправном состоянии, вовремя смазывайте механизмы, в соответствии с инструкцией.

14. Отключайте инструмент.

При обслуживании, смене принадлежностей и рабочего инструмента отключайте оборудование.

15. Используйте рекомендованные принадлежности.

Применяйте принадлежности, рекомендованные к использованию с данным инструментом. Эта информация находится в руководстве по эксплуатации, а также следуйте инструкциям, сопровождающим эти принадлежности. Использование не пригодных аксессуаров может привести к несчастным случаям.

16. Проверьте отсутствие повреждений оборудования.

Перед каждым использованием инструмента внимательно проверяйте шнур питания, другие детали на отсутствие механических повреждений, движущиеся части на отсутствие заеданий, надежность креплений и другие условия, которые могут влиять на работу. Поврежденные детали должны быть отремонтированы или заменены.

17. Никогда не оставляйте без присмотра работающий инструмент.

Выключите инструмент и дождитесь полной остановки вращения, прежде чем покинуть рабочее место.



Специальная инструкция по безопасности при работе с магнитными станками

- Периодическое обслуживание очень важно – регулярно осматривайте машину и проверяйте затяжку резьбовых соединений.
- Проверяйте исправность шнура питания и штепсельной вилки.

- Никогда не пользуйтесь тупыми сверлами.

- Всегда надевайте защитные очки.
- Всегда используйте страховочный ремень или цепь, чтобы уберечь машину и себя при прекращении подачи электроэнергии.
- Всегда отключайте источник питания при замене сверл и работах по обслуживанию машины.

- Если машина оснащена защитным кожухом, – всегда пользуйтесь им.

- Снимайте кольца, часы, браслеты, которые могут быть захвачены врачающимися частями.
- Поддерживайте машину и заготовки в чистоте. Грязь, стружка и прочие загрязнения снижают эффективность работы магнита.

- На машинах с подвижной магнитной плитой перед сверлением убедитесь, что она надежно закреплена в нужном положении.

- Не пытайтесь переключать скорости в ре-дукторе во время вращения двигателя.

- Класс защиты от поражения электротоком

1 +

ВНИМАНИЕ!

Не работайте на магнитном станке в одном контуре со сварочным аппаратом. Работа магнитного станка со сварочным аппаратом приводит к выходу из строя электронной платы и магнита. Время работы станка без отключения питания 30 минут. Рекомендуемый перерыв 5-10 минут.

Установка электродрели

1. Установите свою электрическую дрель на стойку МСД-32. Равномерно затяните винт на кронштейне. Дрель, установленная не перпендикулярно, ведет к поломке инструмента. Соедините вилку своей электродрели с розеткой стойки. Проверьте, чтобы ваша дрель не была заблокирована во включенном состоянии!

2. Протрите от грязи и влаги поверхность, на которую устанавливается стойка . Если металл покрыт толстым слоем краски или ржавчины, это ослабит притяжение магнита.

3. Вставьте вилку стойки в розетку напряжением сети 220В.

4. Включите стойку с помощью клавиши «магнит». При подаче питания на магнит клавиша должна загореться. Нажатием кнопки «мотор» активируем розетку . Можно включать дрель и приступать к работе.

Установка станка

Убедитесь, что поверхность, на которую Вы устанавливаете машину, ровная и чистая. Штифт-выталкиватель должен находиться над центром размеченного отверстия. Установите ремень безопасности или цепь.

Подключите электропитание и включите электромагнит. **ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ**, чтобы штифт-выталкиватель находился над центром размеченного отверстия, т.к. при включении электромагнита возможно небольшое смещение станка.

Электромагнит будет держаться на всех ферритовых материалах не тоньше 6 мм.

Страховочный ремень (цепь)

Всегда при сверлении в горизонтальных и положениях вверх ногами пристегивайте станок страховочным ремнем, для того, чтобы избежать падения.

Применение СОЖ

Смазывающая охлаждающая жидкость для сверления повышает ресурс инструмента и обеспечивает гладкий выход керна.

Убедитесь, что кран подачи СОЖ перекрыт. Заполните бачок для СОЖ. Включите электромагнит. Откройте кран подачи СОЖ. Уприте штифт в просверливаемую поверхность. Убедитесь что происходит подача СОЖ. После этого отведите сверло и можете приступать к сверлению.

При сверлении на вертикальных поверхностях или на потолке рекомендуется использовать смазывающую пасту, воск или спрей (см. раздел «Рекомендуемые принадлежности»). Закладывайте средства в центр сверла до начала сверления.

Дополнительные принадлежности

Устройство для крепления на трубу (АКСТ 1)

позволяет крепить стойку на любые, в том числе немагнитные трубы
(ВНИМАНИЕ: нельзя сверлить трубопроводы под давлением!)



Адаптер вакуумный (VAC 120)

для крепления на немагнитные гладкие материалы (алюминий, нержавеющую сталь, текстолит, стекло и т.п.)



Для заметок



Храните машину в транспортных чемоданах в горизонтальном положении.

После первых 50 отверстий, а впоследствии через каждые 5 часов работы, проводите регулировку направляющих.

В случае необходимости ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисы либо непосредственно в Группу Компаний «Хайтек Инструмент».

Город Ногинск, ул. Климова, д. 50.

Телефон: 8 (495) 972-22-41
8 (499) 270-64-30
8 (499) 515-55-66

Электронный адрес request@solidmarket.ru

www.solidmarket.ru

www.hightech-instrument.ru